
过电压保护
软启动
底板
PZ-18-A3
中板
PD-22-A2
上板
PM-15-A2
驱动模块
控制模块
PK-02-A0
开关管模块
热敏开关
给定电流调节
保护灯
机内保护灯
假空载输入
MINI-160电路原理图
焊王
Size
A3
Number
Revision
Date:
9-Nov-2015
Sheet of