


- DA1 K140YD12
- DD1-DD3 K561ЛН2
- DD4 K561ТМ3
- DD5 K561ЛЕ5
- VD8, VD10, VD12-VD23 КД522А
- DD6 K176ЛН2

"Сеть не в норме"

HL1 АЛ307БМ

"Включен"

HL2 АЛ307ТМ



A1

Узел контроля и управления

Для повышения помехоустойчивости стабилизатора, цепи управляющего электрода G (выводы 7,8,9 Узла контроля и управления) необходимо прокладывать в непосредственной близости цепи общего электрода A1 (вывод 3 Узла контроля и управления).

VS1-VS3 BTA40-600, BTA41-600

